



**ПО M2MServer  
(M2MСервер)  
кроссплатформенный**

**Руководство по  
установке**

05.2026

## Содержание

1 Подготовка к установке.....	3
2 Установка.....	3

## 1 Подготовка к установке

Открыть доступ к необходимым портам TCP и UDP при помощи стандартных средств операционной системы (по умолчанию — порт 10000).

Скачать и установить СУБД Postgres версии 15 или выше (<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>). При установке задать пользователю postgres пароль 111333555, оставить значение порта по умолчанию, выбрать русскую локаль для кластера.

## 2 Установка

Скачать и установить ПО **M2MServer (M2MСервер) кроссплатформенный** ([https://mirtek.info/download/M2MServer-Net\\_Installer.exe](https://mirtek.info/download/M2MServer-Net_Installer.exe)).

В браузере перейти по URL: <http://localhost:11223>

Наименование продукта **M2MServer (M2MСервер) кроссплатформенный**

Организация ООО «МИРТЕК - Программные продукты»

Адрес г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.33а

E-mail [info@mirtekgroup.ru](mailto:info@mirtekgroup.ru)

Дата 26.05.2026